

Vi anbefaler kraftigt at der minimum deltager to personer ved montering af såvel vinduer som døre, og vi gør udtrykkelig opmærksom på at nedenstående **kun er vejledende.**

- 1) Afmonter den/de gamle døre, og rens murhullet, så der ikke sidder rester af fugemateriale m.m.
- 2) Indsæt karmen i murhullet ca. 3-5 cm fra forkanten af muren (ved udskiftning anbefales det at sætte døren i samme afstand fra kant som tidligere var benyttet)
- 3) Fastgør karmen med kiler, så afstanden mellem karm og mur bliver ens hele vejen rundt. Sæt herefter sidekarmen hvori hængslerne er placeret i lod, dette både på den ene og den anden led og fastskru denne side – inden fastskruning sikres det tillige at karmen ikke buer. Bemærk imellem karm og mur skal der hvor skrueerne placeres mellemligges et formstabilt materiale (krudsfiner el. lign), dette gøres for at undgå, at karmene buer ved fastspænding.
- 4) Karmsiden med håndtag (den endnu ikke fastgjorte) sættes nu i lod og bunden sættes i vater, og det kontrolleres, at døren kan åbnes let og ubesværet og den lukkes jævnt hele vejen rundt. Først herefter fastskrues karmen i modsat side af hængsler. Bemærk imellem karm og mur skal der hvor skrueerne placeres mellemligges et formstabilt materiale (krudsfiner el. lign), dette gøres for at undgå karmene buer ved fastspænding.
- 5) Vi anbefaler at der minimum anvendes 3 skruer i hver side – se også under ”Generelt”. Skrueerne placeres så vidt muligt i midten af en mursten, og så tæt på hængslerne som muligt. Ved fastgørelse i mur anbefaler vi at der anvendes 120mm karmskruer, ved fastgørelse i træ anbefaler vi at der anvendes minimum 6 x 120mm træskruer.
- 6) Bagstop til fuge presses ind i fugen, så den ligger ca. 1 cm. fra forkanten af karmen, herefter fyldes hulrummet imellem karm og mur med polyuretanskum (gøres indefra) - sørg for ikke at anvende for meget første gang idet dette materiale ekspanderer, udfyld i stedet hellere to eller flere gange, overskydende skum fjernes, blot med kniv eller lignende. Andet isoleringsmateriale kan også anvendes.
- 7) Døren fuges udvendigt med en elastisk fugemasse – se særskilt vejledning herfor.
- 8) Håndtag og afdækningskapsler monteres, og hvis nødvendigt finjusteres rammen (den del som åbnes) – se vejledning nedenfor.
- 9) Indvendig pudses eller monteres tilsætning, såfremt De ikke er bekendt med hvordan dette gøres, anbefaler vi, at de lader dette gøre af en håndværker eller søger råd hos en sådan.
- 10) Specielt er gældende for døre med sideparti(er), at sidepartiet og døren samles inden montage. Sammen med sidepartiet medfølger en stålskinne og 2 samlelister. Stålskinnen og de 2 samlelister ligger imellem de 2 karme og karmene skrues sammen. Den pæneste sammenskruning opnås ved at tage glasset ud af sidepartiet og placere skrueerne i glas falsen på sidepartiet, herved er skrueerne ikke synlige, når glasset igen er monteret. Ved montering skal der i toppen og bunden isættes karmskruer, så tæt på samlingen som muligt.

Generelt:

Skruer placeres som hovedregel i falsen, d.v.s. der hvor disse ikke er synlige når døren er lukket. Er døren under 200 cm høj anvendes 3 skruer i hver side. Er døren højere end 200 cm anvendes der minimum 4 skruer i hver side, for døre over 100 cm i bredden isættes der tillige 1 skrue midt i top. Ved fastgørelse i mur anbefaler vi at der anvendes 120mm karmskruer, ved fastgørelse i træ anbefaler vi at der anvendes minimum 6 x 120mm træskruer.