



### Monteringsvejledning – vinduer!

Vi anbefaler kraftig at der minimum deltager to personer ved montering af såvel vinduer som døre, og vi gør udtrykkelig opmærksom på at nedenstående **kun er vejledende**.

1. Afmonter de gamle vinduer, og rens murhullet, så der ikke sidder rester af fugemateriale m.m.
2. Indsæt karmen i murhullet ca. 3-5 cm fra forkanten af muren (ved udskiftning anbefales det at sætte vinduerne i samme afstand fra kant som tidligere var benyttet) Fastgør karmen med kiler, så afstanden mellem karm og mur bliver ens hele vejen rundt. Bundkarmen skal være i vater. Sæt herefter sidekarmene i lod, dette både på den ene og den anden led. Kontroller herefter at vinduet kan åbnes let og ubesværet, og at vinduet lukkes jævnt.
3. Karmen skrues først fast i den side hvor denne er hængslet (modsat side af håndtag), kontroller herefter igen, at endnu ikke fastgjort karmside er i lod, og at vinduet kan åbnes/lukkes let og ubesværet og den lukkes jævnt, først herefter fastskrues karmen i modsat side af hængsler. Bemærk imellem karm og mur skal der hvor skrueene placeres mellemligges et formstabilt materiale (krudsfiner el. lign), dette gøres for at undgå karmene buer ved fastspænding. Skrueer placeres som hovedregel i falsen, d.v.s. der hvor disse ikke er synlige når vinduet er lukket. Er vinduet mindre end 100 cm højt anvendes der 2 skrueer i hver side. Er vinduet højere end 100 cm anvender der minimum 3 skrueer i hver side alt efter hvor højt vinduet er. Skrueene placeres så vidt muligt i midten af en mursten og så tæt på hængslerne som muligt. Ved fastgørelse i mur anbefaler vi at der anvendes 120mm karmskrueer (spørg hos tømmehandleren), ved fastgørelse i træ anbefaler vi at der anvendes minimum 6 x 120mm træskrueer.
4. Bagstop til fuge presses ind i fugen, så den ligger ca. 1 cm. fra forkanten af vindueskarmen (spørg hos nærmeste tømmehandel m.h.t. bagstop), herefter fyldes hulrummet imellem karm og mur med polyurethanskum (gøres indefra) - sørg for ikke at anvende for meget første gang idet dette materiale ekspanderer, udfyld i stedet hellere to eller flere gange, overskydende skum fjernes blot med kniv eller lignende.

5. Vinduet fuges udvendigt med en elastisk fugemasse.
6. Håndtag og afdækningskapsler monteres, og hvis nødvendigt finjusteres rammen (den del som åbnes), hvilket gøres med den medsendte umbraconøgle.
7. Indvendig monteres evt. bundkarm og der pudses eller monteres tilsætning, såfremt De ikke er bekendt med hvordan dette gøres, anbefaler vi at de lader dette gøre af en håndværker eller søger råd hos en sådan. Sådan monteres døre trin for trin 1) Afmonter den/de gamle døre, og rens murhullet, så der ikke sidder rester af fugemateriale m.m.